

Scissors



Scissors



1



片刃がギザ歯になってお
りますので切開時に滑ら
ず、組織をのがすことなく
操作できます。




US-1512P-I
基本反剪刀
パワーカット(小) 12cm



US-1612P-I
基本直剪刀
パワーカット(小) 12cm



US-1513P-I
基本反剪刀
パワーカット(中) 13cm



US-1613P-I
基本直剪刀
パワーカット(中) 13cm



US-1514P-I
基本反剪刀
パワーカット(先細) 13cm

US-1614P-I
基本直剪刀
パワーカット(先細) 13cm



US-1521P-I
キルナー反剪刀
パワーカット(小) 10.5cm



US-1620P-I
キルナー直剪刀
パワーカット(小) 10.5cm



US-1523P-I
キルナー反剪刀
パワーカット(中) 12cm



US-1622P-I
キルナー直剪刀
パワーカット(中) 12cm



US-1012-I
基本反剪刀
(小) 12cm



US-1013-I
基本反剪刀
(中) 13cm




US-1015-I
基本反剪刀
(大) 15cm



US-1112-I
基本直剪刀
(小) 12cm



US-1113-I
基本直剪刀
(中) 13cm



US-1115-I
基本直剪刀
(大) 15cm



US-1120-I
キルナー直剪刀
(小) 10.5cm

US-1121-I
キルナー反剪刀
(小) 10.5cm



US-1122-I
キルナー直剪刀
(中) 12cm

US-1123-I
キルナー反剪刀
(中) 12cm



剥離反剪刀
US-1124 (小) 12cm
US-1125 (中) 14cm
US-1126 (大) 16cm



メッツェンバウム剪刀
US-1442 (直) 14cm
US-1443 (反) 14cm
US-1444 (直) 16cm
US-1445 (反) 16cm



US-1128
尖鋭反剪刀
12cm

US-1127
尖鋭直剪刀
12cm



US-1130
植皮反剪刀
12cm

US-1129
植皮直剪刀
12cm



US-1134
ストルツ反剪刀
12cm

US-1133
ストルツ直剪刀
12cm



US-1136
□蓋裂反剪刀
13cm


US-1135
□蓋裂直剪刀
13cm



US-1451 両鈍直剪刀
14.5cm

US-1452 片鋭片鈍直剪刀
14.5cm

US-1453 両鋭直剪刀
14.5cm




US-1454 両鈍反剪刀
14.5cm

US-1455 片鋭片鈍反剪刀
14.5cm


US-1456 両鋭反剪刀
14.5cm



デリケートメツツェン剪刀
US-1290(直)
US-1291(反)
(小) 11.5cm



デリケートメツツェン剪刀
US-1292(直)
US-1293(反)
(中) 14cm



デリケートメツツェン剪刀
US-1295(反)
(大) 16cm




US-1250
先薄型剥離剪刀
(小) 12cm

US-1250-O
先薄型剥離剪刀 先細
(小) 12cm

US-1251
先薄型剥離剪刀
(大) 15cm

US-1251-O
先薄型剥離剪刀 先細
(大) 15cm



US-1254
軟骨剪刀(直)
14.5cm

ギザ刃付



US-1253
M型形成反剪刀
14.5cm



US-1212
ナイロン抜糸剪刀
(ギザ刃付) 12cm

US-1213
ナイロン抜糸剪刀
(ギザ刃付) 13cm



US-1216
玉付抜糸剪刀
12cm



拡大図

US-1221
塚原式陷入爪剪刀
11.5cm



微細用先鋭剪刀
US-1270 (直)
9.5cm
US-1271 (反)
9.5cm



微細用先尖剪刀
US-1260 (直)
9.8cm
US-1261 (反)
9.8cm



US-1461-I
眼科直剪刀
11cm



US-1462-I
眼科反剪刀
11cm



微細用先鈍剪刀
US-1280 (直)
9.8cm
US-1281 (反)
9.8cm